


## Hintergrundbild austauschen galneoscreen V2



- Tippen Sie auf die Pfeile auf der rechten oder linken Seite des Screens und wählen die Systemeinstellungen.




- Wählen Sie in den System- und Appeneinstellungen, Hintergrundbild aus




- Falls Sie das Bild auf einem USB-Stick gespeichert haben, wählen Sie diesen aus.
- WICHTIG: Der USB-Stick muss seitlich links (nicht vorne!) angesteckt werden.



- Wählen Sie vom USB-Stick die gewünschte JPG-Datei aus, welche dann als Hintergrund gesetzt werden kann.



- In diesem Beispiel heißt die Datei „Wallpaper\_galneoscreen.jpg“.



- Nach dem Anklicken dauert es einen Moment bis die neue Datei geladen wird.
- Nach erfolgreicher Auswahl wird das gewünschte Hintergrundbild angezeigt.

Für alle weiteren Fragen stehen wir Ihnen  
gerne telefonisch unter **0800 - 6 611 611**  
oder unter **support@wende-interaktiv.de**  
zur Verfügung.



**wende.** INTERAKTIV 

wende.interaktiv GmbH  
Buchenbühler Straße 13  
90562 Kalchreuth

[www.touch-the-future.de](http://www.touch-the-future.de)  
[info@wende-interaktiv.de](mailto:info@wende-interaktiv.de)  
+49 (0) 911 / 567 905-0